



Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Használati útmutató Instrukcja obsługi/Garancia • Инструкция з експлуатації Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات

CE

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbonn und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Reparieren Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und Scherkräften fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Batterien

- ⚠ WARNUNG:**
- Setzen Sie Batterien keiner hohen Wärme oder dem direkten Sonnenlicht aus.
 - Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht **Explosionsgefahr!**
 - Halten Sie Batterien von Kindern fern. Sie sind **kein** Spielzeug.
 - Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Ist eine Batterie verschluckt worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
 - Öffnen Sie Batterien nicht gewaltsam.
 - Vermeiden Sie den Kontakt zu metallischen Gegenständen. (Ringe, Nägel, Schrauben usw.) Es besteht Kurzschlussgefahr! Durch einen Kurzschluss können sich Batterien stark erhitzen oder evtl. sogar entzünden. Verbrennungen können die Folge sein.

Nettoyage

⚠ ATTENTION :

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau : les composants électroniques peuvent s'abîmer.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un tissu légèrement humide mais pas mouillé.

Données techniques

Modèle:..... GW 3549
Alimentation:..... 1 pile, 3 V, Type "CR 2032"
Poids net:..... approx. 55 g
Étendue de poids:..... 1 - 40 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Indicaciones de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Este aparato está previsto exclusivamente para uso privado y no para el empleo industrial.
- No ponga en servicio un aparato defecto.
- No repare usted mismo el aparato; mas bien recurra a un técnico especialista autorizado.
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
- Mantener alejado del calor, la luz del sol directa, la humedad (no sumergir nunca en líquidos) y los bordes afilados.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

Manipulación de las pilas

⚠ AVISO:

- No exponga las pilas al alto calor o a la luz solar directa.
- Nunca tire las baterías al fuego. ¡Existe **peligro de explosión!**
- Mantenga las pilas lejos de los niños. No son un juguete.
- Las pilas se pueden tragar lo que puede ser una amenaza para su vida. Si se traga una pila, acuda al médico inmediatamente.
- No manipule para abrir las pilas.
- Evite el contacto con objetos metálicos. (anillos, clavos, tornillos, etc.). Existe un riesgo de un cortocircuito. Se puede producir un cortocircuito si las pilas se calientan demasiado o se puede provocar un incendio. Esto puede dar lugar a quemaduras.
- Si una pila tiene fuga, evite frotarse los ojos con el líquido ni las membranas mucosas. En caso de contacto, lávese las manos, aclárese los ojos con agua limpia, y si los síntomas persisten, solicite asesoramiento médico.



GEPÄCKWAAGE
Bagageweger • Pese bagage • Balanza de equipaje • Bilancia bagagli • Luggage scale
Waga bagażowa • Poggyzásmérleg • Вaги для багажy • ميزان الحادى

GW 3549

Inbetriebnahme

Batteriefach (Rückseite der Waage)

ⓘ HINWEIS:

Die Batterie im Batteriefach wurde für den Transport mit einer Folie gesichert.

Vor der ersten Anwendung entfernen Sie bitte diese Folie, um die Waage betriebsbereit zu machen.

Bedienung

Sie können Gegenstände von mindestens 1 kg (2.2 lb) bis maximal 40 kg (88.2 lb) wiegen. Die Anzeige erfolgt in 0,1 kg (lb)-Schritten.

Wiegen

- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät einzuschalten. Folgende Anzeige erscheint kurz im Display zur Kontrolle:
 - Die eingestellte Gewichtseinheit: Kilogramm (kg) oder Pfund (lb)
 - 88.8
 - Hold
- Warten Sie, bis im Display „0.0“ angezeigt wird. Die Waage ist nun betriebsbereit.
- Hängen Sie den zu wiegenden Gegenstand in die Schlaufe und heben Sie die Waage hoch. Wenn sich die Waage stabilisiert hat, sehen Sie im Display „Hold“ und das Gewicht des Gegenstandes.
- Um weitere Gegenstände zu wiegen, drücken Sie 1-mal die Taste ON/OFF. Die Waage wird auf „0.0“ zurück gesetzt.
- Möchten Sie die Waage ausschalten, drücken Sie erneut die Taste ON/OFF.

Rebut de la pile

Il est légalement obligatoire en temps que consommateur de renvoyer les piles usagées.

⚠ ATTENTION :

Les piles ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères !

- Retirez les piles de l'appareil.
- Ramenez les piles usagées dans les centres de collectes appropriés ou chez le revendeur.
- Des informations sur les centres publics de collecte sont disponibles auprès de vos administrations municipales ou locales.

Protection de l'environnement

À la fin de la durée de vie de l'appareil, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Déposez-le au centre de collecte attribué. Vous aiderez à protéger l'environnement.

Funcionamiento inicial

Compartimento de la batería (parte posterior de la balanza)

ⓘ NOTA:

La pila en el compartimento de la batería se ha fijado con una película protectora para su transporte.

Antes del primer uso, retire la película para que funcione la balanza.

Instrucciones de uso

Se pueden pesar objetos de, al menos, 1 kg (2.2 lb) y hasta un máximo de 40 kg (88.2 lb). La pantalla indica incrementos de 0,1 kg (lb).

Pesar

- Presione el botón de encendido/apagado ON/OFF para conectar el aparato. A efectos de comprobación, aparecerá lo siguiente en la pantalla:
 - La unidad de peso ajustada: kilogramos (kg) o libras (lb)
 - 88.8
 - Hold
- Esperre hasta que aparezca en la pantalla "0.0". Entonces la balanza está lista para usarse.
- Cuelgue el objeto a pesar en la cinta y eleve la balanza. Una vez que se haya nivelado la balanza, en la pantalla se indicará "Hold" y el peso del objeto.
- Para pesar más objetos, pulse el botón de encendido/apagado ON/OFF una vez. La balanza se restaurará a "0.0".
- Si desea desconectar la balanza, presione el botón de encendido/apagado ON/OFF una vez más.

ⓘ NOTA:

Si la balanza no se utiliza durante un minuto, se desconectará automáticamente.

Cambio de unidad de peso

- Encienda la escala.

ⓘ HINWEIS:

Wird die Waage ca. 1 Minute nicht verwendet, schaltet sie sich automatisch aus.

Gewichteinheit verändern

- Schalten Sie die Waage ein.
- Während im Display „88.8“ angezeigt wird, drücken Sie sofort noch einmal die Taste ON/OFF. Auf diese Weise können Sie zwischen „kg“ und „lb“ wählen.
- Wiederholen Sie den Testandruck, um zu der ursprünglichen Einheit zurückzukehren.

Zuwiege- (Tara-) Funktion

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Gegenstände ohne Befestigungsmöglichkeit zu wiegen.

- Befestigen Sie einen Behälter an der Waage und wiegen Sie ihn, wie zuvor beschrieben. Wenn im Display das Gewicht des Behälters und „Hold“ angezeigt wird, drücken Sie 2-mal kurz die Taste ON/OFF. Die Waage wird auf „0.0“ zurück gesetzt. Sie sehen im Display „Tara“.
- Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand in den Behälter und heben Sie die Waage hoch. Wenn sich die Waage stabilisiert hat, zeigt das Display „Hold“ und das Gewicht des Gegenstandes im Behälter.

ⓘ HINWEIS:

Wenn Sie die Waage nach Wiegen des Behälters (1.) entlasten, wird das Gewicht des Behälters mit einem Minuszeichen (oben links im Display) angezeigt.

Fehlermeldungen

ERR Überlastung - Die maximale Gewichtsgrenze wurde überschritten.

LO Batterie zu schwach oder leer - Ersetzen Sie die Batterie.

Zeiten ohne Benutzung

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entnehmen Sie die Batterie, um ein „Auslaufen“ von Batteriesäure zu vermeiden.

Batteriewechsel

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine Zelle der gleichen Bauart. Achten Sie auf die richtige Polarität! (Hinweise dazu finden Sie im Batteriefach).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Reinigung

⚠ ACHTUNG:

- Das Gerät nicht ins Wasser tauchen, dies könnte die Elektronik zerstören.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten, nicht nassen, Tuch.

Technische Daten

Modell:..... GW 3549
Spannungsversorgung:1 Batterie, 3 V, Typ „CR 2032“
Nettogewicht:ca. 55 g
Messbereich:1 - 40 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

FRANÇAIS

- Mientras aparece en la pantalla "88.8", pulse el botón de encendido/apagado ON/OFF de nuevo inmediatamente. Después podrá seleccionar entre "kg" y "lb".
- Repita la acción de presionar el botón para volver a la unidad original.

Función de peso aditivo (Tara)

Esta función permite pesar objetos que no se pueden arar.

- Acopte el recipiente en la balanza y pésele según lo descrito anteriormente. Una vez que se indica el peso del recipiente y "Hold" en la pantalla, presione brevemente dos veces el botón de encendido/apagado ON/OFF. La balanza se restaura a "0.0". "Tara" aparecerá en la pantalla.
- Coloque el objeto a pesar en el recipiente y eleve la balanza. Una vez que se ha nivelado la balanza en la pantalla aparecerá "Hold" y el peso del objeto del recipiente.

ⓘ NOTA:

Una vez retirado el recipiente (1.) de la balanza, el peso del recipiente se mostrará en la pantalla con el signo de menos (parte superior izquierda de la pantalla).

Mensajes de error

ERR Sobrecarga – Se ha excedido el límite máximo de peso.

LO Batería demasiado baja o gastada – Sustituya la batería.

Cuando no esté en uso

Si el aparato no se utiliza durante un periodo largo de tiempo, extraiga la batería para evitar la fuga del ácido de batería.

Cambiar la pila

Primera función de la batería en la parte posterior de la balanza.

- Sustituya la pila con una célula del mismo tipo. Preste atención a la correcta polaridad (encontrará más información en el compartimento de la batería).
- Cierre el compartimento de la batería de nuevo.

Linee guida di sicurezza

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente per uso privato e non commerciale.
- Non mettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui sia guasto.
- È indispensabile non riparare questo apparecchio da sé, ma farlo riparare da un tecnico autorizzato.
- Usare l'apparecchio solo per la funzione prevista.
- Tenete l'apparecchio lontano da calore, esposizione diretta al sole, umidità (non immergite mai l'apparecchio nei fluidi), e bordi affilati.
- Conservare il dispositivo fuori portata dei bambini. I bambini non devono giocare col dispositivo.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät GW 3549 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) befindet.

Garantie

- Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbonn). Als Garantieanspruch gilt der Kaufbeleg.
- Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Service

Im Service-/Garantiefall wenden Sie sich bitte an unseren Dienstleister

SLI (Service Logistik International).

Internet-Serviceportal

www.sli24.de

Sie können sich dort direkt anmelden und erhalten alle Informationen zur weiteren Vorgehensweise Ihrer Reklamation.

Über einen persönlichen Zugangscod, der Ihnen direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail übermittelt wird, können Sie den Bearbeitungsablauf Ihrer Reklamation auf unserem Serviceportal online verfolgen.

Batterieentsorgung

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Batterien zurückzugeben.

⚠ ACHTUNG:

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät.
- Geben Sie verbrauchte Batterien bei zuständigen Sammelstellen oder beim Händler ab.
- Informationen über öffentlichen Sammelstellen erhalten Sie in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Umweltschutz

Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

⚠ ACHTUNG:

- Das Gerät nicht ins Wasser tauchen, dies könnte die Elektronik zerstören.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten, nicht nassen, Tuch.

Technische Daten

Modell:..... GW 3549
Spannungsversorgung:1 Batterie, 3 V, Typ „CR 2032“
Nettogewicht:ca. 55 g
Messbereich:1 - 40 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

DEUTSCH

Limpeza

⚠ ATENÇÃO:

- Non sumerja el aparato en agua: Esto podría dañar la electrónica de ella.
- No utilize detergentes agresivos o abrasivos.

Limpe a carcaça com um pano ligeiramente húmido.

Datos técnicos

Modelo:..... GW 3549
Suministro de tensión:1 pila, 3 V, Tipo "CR 2032"
Peso neto:aprox. 55 g
Intervalo de medición:1 - 40 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej, compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.

Eliminación de las pilas

Como consumidor, está obligado por ley a devolver las pilas usadas.

⚠ ATENCIÓN:

Las pilas no se pueden desechar como basura doméstica.

- Extraiga las pilas del aparato.
- Devuelva las pilas usadas a los puntos de recogida designados o al proveedor.
- Puede encontrar información sobre los centros de recogida pública a través de la autoridad municipal o local.

Protección del medio ambiente

Al final de la vida útil de la unidad, no la deseché con residuos domésticos normales. Llévela a un punto de recogida designado para su eliminación. Así ayuda a proteger el medio ambiente.

Gestione delle batterie

⚠ AVVISO:

- Non esporre le batterie a calore oppure a raggi di sole.
- Non buttare mai le batterie nel fuoco. **Pericolo di esplosione!**
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. **Non sono un giocattolo.**
- Le batterie possono essere ingerite ed essere dannosa alla salute. Se una batteria è stata ingerita, contattare immediatamente un medico.
- Non forzare le batterie.
- Evitare il contatto con oggetti metallici. (anelli, chiodi, viti, ecc.). C'è il rischio di scosse elettriche! Un corto circuito può causare il riscaldamento delle batterie e anche farle incendiare. Questo può causare ustioni.
- Se una batteria perde, far attenzione a non far andare il liquido negli occhi o membrane mucose. In caso di contatto, lavare le mani, sciogliere gli occhi con acqua pulita e se i sintomi persistono, contattare un medico.

Veiligheidsrichtlijnen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriële doeleinden.
- Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
- Repareer het apparaat niet zelf, maar laat dit door een erkende vakman doen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de voorziene doeleinden.
- Uit de buurt houden van hitte, direct zonlicht, vocht (noot ondermopren in vloeistoffen), en scherpe randen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen bewaren. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Gebruik van batterijen

⚠ WAARSCHUWING:

- Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Gooi batterijen nooit in het vuur. Daardoor bestaat **explosiegevaar!**
- houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het is **geen** speelgoed.
- Batterijen kunnen worden ingeslikt en levensbedreigend zijn. Als een batterij is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.
- De batterij niet open forceren.
- Contact met metalen voorwerpen vermijden (ringen, spijkers, schroeven, enz.). Dit kan kortsluiting veroorzaken! Kortsluiting kan de batterijen oververhitten of doen exploderen. Dit kan resulteren in brandwonden.
- Als een batterij lekt, de vloeistof niet in uw ogen of neus wrijven. Als u in contact komt met vloeistof van lekkende batterijen, de handen wassen, en uw ogen met schoon water spoelen. Een arts raadplegen bij letsel.

Ingebruikneming

ⓘ OPMERKING:

De batterij in het batterijkompartiment is beveiligd met een beschermende folie voor transport.

Vóór ingebruikname deze folie verwijderen om de weger te bedienen.

Gebruiksaanwijzing

U kunt een gewicht van minimaal 1 kg (2.2 lb) en maximaal 40 kg (88.2 lb) wegen. Het display toont stappen van 0,1 kg (lb).

Wegen

- Druk op de ON/OFF toets om het apparaat in te schakelen. Ter controle zal het volgende kort in het display verschijnen:
 - De ingestelde gewichtseenheid: Kilogram (kg) of pond (lb)
 - 88.8
 - Hold
- Wacht tot „0.0“ wordt weergegeven op het display. De weger is nu operationeel.
- Hang het object dat moet worden gewogen in de lus en til de weger op. Nadat de weger in balans is, toont het display "Hold" en het gewicht van het object.
- Om meerdere objecten te wegen, drukt u een keer op de ON/OFF toets. De weger wordt teruggezet naar "0.0".
- Als u de weger wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de ON/OFF toets.

FRANÇAIS

Funzionamento iniziale

Vano batteria (retro della bilancia)

ⓘ NOTA:

La batteria nel vano batterie è stata protetta con una pellicola protettiva per il trasporto.

Al primo utilizzo, togliere questa pellicola per utilizzare la bilancia.

Istruzioni per l'uso

È possibile pesare oggetti di almeno 1 kg (2.2 lb) fino a un massimo di 40 kg (88.2 lb). Il display mostra incrementi di 0,1 kg (lb).

Pesare

- Premere il tasto ON/OFF per accendere il dispositivo. Per eseguire i controlli, sul display compare quanto segue:
 - L'unità di pesatura impostata: chilogrammo (kg) o libbra (lb)
 - 88.8
 - Hold
- Attendere finché non compare sul display "0.0". La bilancia è ora funzionante.
- Appendere l'oggetto da pesare nel gancio e sollevare la bilancia. Quando la bilancia viene stabilizzata, il display mostrerà "Hold" e il peso dell'oggetto.
- Per pesare più oggetti, premere una volta il tasto ON/OFF. La bilancia sarà resettata su "0.0".
- Se si desidera disattivare la bilancia, premere di nuovo il tasto ON/OFF.

ⓘ NOTA:

Se la bilancia non viene usata per circa 1 minuto, si spegnerà automaticamente.

Cambiare l'unità di peso

- Accendere la bilancia.
- Mentre sul display compare "88.8", premere di nuovo il tasto ON/OFF. Dopo questa operazione scoglierà tra "kg" e "lb".
- Ripetere la pressione del tasto per tornare all'unità originale.

Funziona di pesatura additivi (tara)

Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici!

- Aggianciare un contenitore e pesarlo come descritto in precedenza. Quando il peso del contenitore e "Hold" compaiono sul display, premere brevemente due volte il tasto ON/OFF. La bilancia sarà resettata su "0.0". "Tara" comparirà sul display.
- Mettere l'oggetto da pesare nel contenitore e sollevare la bilancia. Dopo che la bilancia si è stabilizzata il display mostrerà "Hold" e il peso dell'oggetto nel contenitore.

ⓘ NOTA:

Quando si toglie il contenitore (1.) dalla bilancia, il peso del contenitore sarà mostrato sul display usando un segno meno (in alto a sinistra sul display).

Messaggi di errore

ERR Sovraccarico – Il limite di peso Massimo è stato superato.

LO Batteria troppo debole o vuota – Sostituire la batteria.

ⓘ OPMERKING:

Indien de weger ongeveer 1 minuut niet wordt gebruikt, zal deze automatisch worden uitgeschakeld.

De gewichtseenheid veranderen

- De weger inschakelen.
- Wanneer „88.8“ op het display verschijnt, drukt u direct weer op de ON/OFF toets. Hierna kunt u kiezen tussen „kg“ en „lb“.
- Nogmaals op de toets drukken om terug te gaan naar de oorspronkelijke gewichtseenheid.

Additief wegen (tara) functie

Deze functie stelt u in staat om objecten te wegen die niet beveiligd kunnen worden.

- Bvestig een houder aan de weegschaal en weeg zoals eerder beschreven. Wanneer het gewicht van de houder en "Hold" op het display worden getoond, drukt u kort twee keer op de ON/OFF toets. De weger zal worden teruggezet naar "0.0". "Tara" verschijnt op het display.
- Plaats het object dat moet worden gewogen in de houder en til de weger op. Nadat de weger in balans is toont het display "Hold" en het gewicht van het object in de houder.

ⓘ OPMERKING:

Zodra u de houder (1.) van de schaal verwijdert, wordt het gewicht van de houder in het dyspal getoond met een minteken (linksboven op het display).

Footmeldingen

ERR Overbelasting - Het maximale gewicht is overschreden.

LO Batterij te zwak of leeg - Vervang de batterij.

Wanneer niet in gebruik

Als het apparaat voor een lange tijd niet wordt gebruikt, de batterij verwijderen om te voorkomen dat het accuuzuur gaat lekken".

Vervangen van de batterij

- Open het batterijkvak aan de achterkant van de weger.
- Vervang de batterij door een cel van hetzelfde type. Let op de juiste polariteit (deze zijn gemarkeerd in het batterijkvak).
- Sluit het batterijkvak weer.

Reiniging

⚠ LET OP:

- Dompel het apparaat niet onder in water: Hierdoor kan het elektronische component vernield worden.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Maak het omhulsel met een vochtige, maar niet natte doek schoon.

Technische gegevens

Model:..... GW 3549
Spanningsvoever:.....1 batterij, 3 V, Type "CR 2032"
Nettogewicht:ong. 55 g
Weegbereik:1 - 40 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheids technische voorschriften.

Verwijdering van batterijen

⚠ ATTENTION :

Als consommant bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren.

ITALIANO

Sostituzione della batteria

- Aprire il vano batteria sul retro della bilancia.
- Sostituire la batteria con una a cella dello stesso tipo. Far attenzione alla corretta polarità (le informazioni sono presenti sul vano della batteria).
- Chiudere di nuovo il vano batteria.

Pulizia

⚠ ATTENZIONE:

- Non immergere la bilancia in acqua, si potrebbe distruggere l'elettronica.
- Per la pulizia non usare detersivi forti o abrasivi.

Pulire l'alloggiamento con un panno leggermente umido, ma non bagnato.

Dati tecnici

Modello:..... GW 3549
Alimentazione rete:.....1 batteria, 3 V, tipo "CR 2032"
Peso netto:apros. 55 g
Intervallo di misurazione:.....1 - 40 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.

Smaltimento della batteria

⚠ ATTENZIONE:

- Come consumatore siete legalmente obbligati a restituire le batterie usate.
- Togliere le batterie dal dispositivo.
- Restituire le batterie ai centri di raccolta appositi o al rivenditore.
- Le informazioni sui centri di raccolta sono indicate presso il comune o municipio locale.

Protezione dell'ambiente

Al fine del ciclo di vita dell'unità, non smaltirla con i normali rifiuti casalinghi. Portatela in un punto di raccolta per lo smaltimento.

ⓘ NOTE:

La batteria in het batterijkompartiment is beveiligd met een beschermende folie voor transport.

Before initial use, please remove this foil to operate the scale.

Instructions for Use

You may weigh objects of at least 1 kg (2.2 lb) up to a maximum of 40 kg (88.2 lb). The display shows increments of 0.1 kg (lb).

Weighing

- Press the ON/OFF button to turn on the appliance. For checking purposes, the following will appear briefly in the display:
 - The set weighing unit: Kilogram (kg) or pound (lb)
 - 88.8
 - Hold
- Wait until "0.0" is shown in the display. The scale is now operational.

ⓘ LET OP:

Batterijen mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk afval.

- Verwijder de batterijen uit het apparaat.
- Lever gebruikte batterijen in bij aangewezen inzamelingspunten of bij de dealer.
- U kunt informatie over verzamelcentra opvragen bij uw stad of gemeente.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.


- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation privée et non commerciale.
- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
- Ne réparez pas votre appareil vous-mêmes; remettez-le à un spécialiste agréé.
- Servez-vous de l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné.
- Éloignez l'appareil de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez jamais dans un liquide) et des bords tranchants.
- Rangéz l'appareil hors de la portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.

Manipulation des piles

⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne pas exposer les piles à une grande chaleur ou directement aux rayons du soleil.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu. **Risque d'explosion !**
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Elles ne sont pas un jouet.
- Les piles pouvant être avalées peuvent être mortelles. Si une pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin.
- Ne forcez pas les piles pour les ouvrir.
- Évitez tout contact avec des objets métalliques. (Bagues, pointes, vis, etc.) Cela peut provoquer un court circuit ! Un court circuit peut entraîner les piles à devenir très chaudes ou éventuellement même à s'enflammer. Ceci peut provoquer des brûlures.
- Si une pile fuit, ne pas frotter le liquide dans vos yeux ou les membranes muqueuses. En cas de contact, lavez vos mains, rincez vos yeux avec de l'eau propre, et si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Technical Data	
Model:.....	GW 3549
Power supply:.....	1 battery, 3 V, Type "CR 2032"
Net weight:.....	approx. 55 g
Measurement range:.....	1 - 40 kg
The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.	
This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.	

Battery disposal	
	As a consumer, you are legally obliged to return used batteries.

Instrukcje bezpieczeństwa	
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragmem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.	
<ul style="list-style-type: none">Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego a nie do zawo dowego użytku. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Urządzenia nie należy naprawiać we własnym zakresie, powin- no ono zostać oddane do naprawy w autoryzowanym sklepie. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.	

Obchodzenie się z bateriami	
▲ OSTRZEŻENIE: <ul style="list-style-type: none">Nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie ciepła lub promieniowania słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! Trzymaj baterie z daleka od dzieci. To nie są zabawki. Baterie mogą zostać pokłnięte, co może zagrozić życiu. Jeśli pokłnięto baterię należy natychmiast szukać pomocy medycz- nej. Nie otwieraj baterii na siłę. Unikaj kontaktu z obiektami metalowymi. (Pierścionki, gwoździe, wkrety, itp.) Baterie mogą zostać pokłnięte, co może zagrozić życiu. Jeśli pokłnięto baterię należy natychmiast szukać pomocy medycz- nej.	
Pierwsze użycie	
Przegródka na baterie (tył wagi)	
▲ UWAGA: <p>Przegródka na baterie jest na czas transportu zabezpieczona folią ochronną.</p> <p>Przed pierwszym użyciem, usuń folię, aby waga zaczęła działać.</p>	


Komunikaty o błędach	
ERR	Przebieganie – Przekroczono maksymalną wagę dopusz- czaną.
LO	Bateria za słaba lub wyczerpana – Wymień baterię.

	9
--	---

Правила техники безопасности	
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо пользоваться прибором, обязательно дайте впридану данную инструкцию по эксплуата- ции.	
<ul style="list-style-type: none">Устройство предназначено исключительно для личного, а не для коммерческого использования! Не используйте устройство, если оно повреждено. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, лучше про- консультируйтесь с специалистом. Используйте устройство только по назначению. Не подвергайте устройство воздействию тепла, прямых солнечных лучей, сырости (никогда не погружайте его в жидкость) и острых краев. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не по- зволяйте детям играть с прибором.	

Как обращаться с батареями	
▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: <ul style="list-style-type: none">Не подвергайте батарее воздействию высоких темпера- тур или прямых солнечных лучей. Никогда не бросайте батареи в огонь. Опасность взры- ва! Держите батареи вне доступа детей. Они не игрушки. Батареи можно проглотить, это опасно для жизни. Если ребенок проглотил батарею, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Батарейный отсек открывайте без чрезмерного усилия. Избегайте контакта с металлическими предметами. (Коль- ца, гвозди, шурупы и т.д.) Опасность короткого замыка- ния! Короткое замыкание может вызвать сильный нагрев или даже возгорание. Это может привести к ожогам. При вытекании кислоты, предохраняйте глаза и слизистые от попадания кислоты. В случае контакта, вымойте руки, промойте глаза чистой водой и при сохранении симпто- мов, обратитесь за медицинской помощью.	
Начало работы	
Батарейный отсек (обратная сторона весов)	
▲ ПРИМЕЧАНИЯ: <p>Батарейка в батарейном отсеке была обернута предохра- нительной лентой во время транспортировки.</p> <p>Перед первым использованием, покажите, удалите ленту для начала работы весов.</p>	
Инструкции по использованию	
Можно взвешивать предметы весом минимум 1 кг (2,2 lb) до максимум 40 кг (88,2 lb). Экран отображает доли килограмма, 0,1 кг (lb).	
Взвешивание <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку ON/OFF для включения прибора. В про- верочных целях на экране отобразится:	

CAUTION:	
Batteries may not be disposed of with household waste!	
<ul style="list-style-type: none">Remove the batteries from the appliance. Return used batteries to designated collection points or to the dealer. You can find information about public collection centers from your municipal or local authority.	

Environment protection	
	At the end of the service life of the unit, do not dispose of the unit with normal household waste. Take it to a desig- nated collection point for disposal. This helps to protect the environment.

Battery disposal	
	As a consumer, you are legally obliged to return used bat- teries.

Instrukcje użytkowania	
Możesz ważyć przedmioty od min. 1 kg (2,2 lb) do maks. 40 kg (88,2 lb). Waga wskazywana jest w skali co 0,1 kg (lb).	
Ważenie <ol style="list-style-type: none">Naciśnij ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Dla sprawdzenia funkcjonowania, na wyświetlaczu na chwilę pojawi się: <ul style="list-style-type: none">Jednostka wagi: Kilogram (kg) lub funt (lb) Hold 88,8 Odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „0,0“. Możesz zacząć korzystać z wagi. Powies przedmiot na pętlę i podnieś wagę. Gdy waga wycozo- muje się, wyświetlacz pokaże „Hold” oraz wagę przedmiotu. Aby ważyć więcej przedmiotów, naciśnij raz przycisk ON/OFF. Waga zostanie wyzerowana do „0,0“. Jeśli chcesz wyłączyć wagę, naciśnij ponownie przycisk ON/ OFF.	

WSKAZÓWKA:	
Gdy waga będzie nieużywana przez około minutę, wyłącz się ona samoczynnie.	

Zmiana jednostki wagi	
<ul style="list-style-type: none">Włącz wagę. Gdy wyświetlacz pokazuje „88,8“, naciśnij natychmiast raz przycisk ON/OFF. Gdy to zrobisz, możesz wybierać pomiędzy „kg” a „lb”. Aby powrócić do oryginalnej jednostki wagi, naciśnij przycisk „Hold”.	
Funkcja tarowania	
Funkcja ta umożliwia ważenie przedmiotów, których nie można powiesić na wadze. <ol style="list-style-type: none">Przymocuj pojemnik do wagi i zważ go w sposób opisany powyżej. Po zważeniu pojemnika i wyświetleniu się „Hold”, krótko naciśnij dwukrotnie przycisk ON/OFF. Waga zostanie wyzerowana do „0,0“. Na wyświetlaczu pojawi się „Tare”. Umieść przedmiot w pojemniku i podnieś wagę. Gdy waga wyzeromuje się, wyświetlacz pokaże „Hold” oraz wagę przed- miotu w pojemniku.	

WSKAZÓWKA:	
Po zdjęciu pojemnika (1.) z wagi, jego waga zostanie pokazana na wyświetlaczu ze znakiem minus (w lewym górnym rogu).	

Komunikaty o błędach	
ERR	Przebieganie – Przekroczono maksymalną wagę dopusz- czaną.
LO	Bateria za słaba lub wyczerpana – Wymień baterię.

	9
--	---

Okres nieużywania	
Jesli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć wycieku kwasu.	

Wymiana baterii	
<ol style="list-style-type: none">Otwórz klappę przegródki na baterię z tyłu wagi. Zastap baterię baterią tego samego typu. Zwróć uwagę na właściwe skierowanie biegunów (informacje znajdują się w przegrodze na baterię). Zamknij ponownie klappę przegródki na baterię.	

Czyszczenie	
▲ UWAGA: <ul style="list-style-type: none">Nie zanurzaj urządzenia w wodzie: komponenty elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących. <p>Oczyszczyć obudowę delikatnie nawilżoną, ale nie mokną szmatką.</p>	

Dane techniczne	
Model:.....	GW 3549
Napięcie zasilające:.....	1 bateria 3 V, typu "CR 2032"
Masa netto:.....	ok. 55 g
Zakres pomiaru:.....	1 - 40 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.	
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeń- stwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapię- ciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.	

Огólне warunki gwarancji	
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zaku- pione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.	
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.	
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu	

Оchrона środowiska	
Pod koniec jego żywotności nie wolno wyrzucać urządze- nia z odpadami domowymi. Zanieść je do odpowiedniego miejsca zbiórki celem usunięcia. Pomaga to w ochronie środowiska.	

Biztonsági útmutató	
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélelésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléknek harmadik sze- melynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.	
<ul style="list-style-type: none">A berendezés csak házi használatra való. Sérült készüléket soha ne helyezzen üzembe! Ne tessék egyedül próbálni javítani berendezést otthon, tessék fordulni a Szervizhez. A berendezést csak ilyen célra lehet használni, amelyre szán- ták. A készüléket tartsa távol hőltől, közvetlen napfénytől, nedves- ségtől (ne merítse semmilyen folyadékba) és az éles élektől. Gyerekek által hozzá nem férhető helyen tárolja a készüléket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.	
Az elemek kezelése	
▲ FIGYELMEZTETÉS: <ul style="list-style-type: none">Ne tegye ki az elemeket nagy hőnek vagy közvetlen napsu- gárzásnak. Soha ne dobjon elemeket a tűzbe! Robbanásveszélyes!	

	10
--	----

Чистка	
▲ ВНИМАНИЕ: <ul style="list-style-type: none">Не погружайте устройство в воду: это может повредить электронные компоненты. Не используйте какие-либо кислотные или абразивные моющие средства.	
Чистите корпус устройства слегка влажной, но не мокрой тканью.	
Технические данные	
Модель:.....	GW 3549
Электропитание:.....	1 батарейка, 3 В, типа "CR 2032"
Вес нетто:.....	прибл. 55 г
Диапазон измерения:.....	1 - 40 кг
Сохранено право на технические и конструкционные измене- ния в рамках продолжающейся разработки продукта.	
Это издeление прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим, не электро- магнитно совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопас- ности.	

Технические данные	
Модель:.....	GW 3549
Электропитание:.....	1 батарейка, 3 В, типа "CR 2032"
Вес нетто:.....	прибл. 55 г
Диапазон измерения:.....	1 - 40 кг
Сохранено право на технические и конструкционные измене- ния в рамках продолжающейся разработки продукта.	
Это издeление прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим, не электро- магнитно совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопас- ности.	

Чистка	
▲ ВНИМАНИЕ: <ul style="list-style-type: none">Не погружайте устройство в воду: это может повредить электронные компоненты. Не используйте какие-либо кислотные или абразивные моющие средства.	
Чистите корпус устройства слегка влажной, но не мокрой тканью.	

تغيير البطارية	
افتح حجرة البطارية الموجودة في الجزء الخلفي للميزان.	
1. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه. انتبه فيما يتعلق بالقطبية الصحيحة (استد المعلومات الخاصة بها في حجرة البطارية).	
2. أغلق حجرة البطارية مرة أخرى.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تغيير البطارية	
افتح حجرة البطارية الموجودة في الجزء الخلفي للميزان.	
1. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه. انتبه فيما يتعلق بالقطبية الصحيحة (استد المعلومات الخاصة بها في حجرة البطارية).	
2. أغلق حجرة البطارية مرة أخرى.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

Használati utasítás	
Minimum 1 kg (2,2 lb) és legfeljebb 40 kg (88,2 lb) súlyú tárgyakat mérhet meg. A kijelző 0,1 kg (lb) lépésekben jeleníti meg a mérést.	

Mérés	
<ol style="list-style-type: none">Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához. Elendőzéseképpen a következő jelenik meg röviden a kijelzőn: <ul style="list-style-type: none">A beállított mértékegység: Kilogramm (kg) vagy font (lb) 88,8 Hold (Amig) Várja meg amíg a „0,0” jelenik meg a kijelzőn. A mérleg most már működésre kész. Akassza a mérendő tárgyat a hurokba, és emelje fel a mérle- get. Amint a mérleg vízszintbe kerül, a kijelzőn megjelenik a „Hold” (Tartás) felirat és a tárgy súlya. Több tárgy méréséhez nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot. A mérleg visszaáll a „0,0” értékre. Ha a szeretné kapcsolni a mérleget, nyomja meg még egyszer az ON/OFF gombot.	

MEJEGYZÉS:	
Ha a mérleg körülbelül 1 percig nincs használatban, automatiku- san kikapcsol.	

A mértekegység módosítása	
<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja be a mérleget. Miközben a „88,8” látható a kijelzőn, azonnal nyomja meg újra az ON/OFF gombot. Ezután választhat a „kg” és „lb” mérték- egységek között. Ismétlése meg a gombnyomást az eredeti mértékegységre való visszatéréshez.	

Hozzáadott súly (tároló) funkció	
Ez a funkció lehetővé teszi nem rögzíthető tárgyak mérését.	
1. Csatlakoztasson egy tartót, és az előbb leírtak szerint mérje meg. Amint a tartó súlya és a „Hold” (Tartás) felirat látható a kijelzőn, röviden nyomja meg kétszer az ON/OFF gombot. A mérleg visszaáll „0,0” értékre. A „Tare” (Tára) felirat jelenik meg a kijelzőn.	
2. Helyezze a mérendő tárgyat a tartóba, és emelje fel a mérleget. Amint a mérleg vízszintbe kerül, a kijelzőn megjelenik a „Hold” (Tartás) felirat és a tartóban lévő tárgy súlya.	

MEJEGYZÉS:	
Amikor leveszi a tartót (1.) a mérlegről, a tartó súlya lesz látható a kijelzőn egy minuszjellel (a kijelző bal felső sarkában).	

MEJEGYZÉS:	
Amikor leveszi a tartót (1.) a mérlegről, a tartó súlya lesz látható a kijelzőn egy minuszjellel (a kijelző bal felső sarkában).	

MEJEGYZÉS:	
Amikor leveszi a tartót (1.) a mérlegről, a tartó súlya lesz látható a kijelzőn egy minuszjellel (a kijelző bal felső sarkában).	

MEJEGYZÉS:	
Amikor leveszi a tartót (1.) a mérlegről, a tartó súlya lesz látható a kijelzőn egy minuszjellel (a kijelző bal felső sarkában).	

MEJEGYZÉS:	
Amikor leveszi a tartót (1.) a mérlegről, a tartó súlya lesz látható a kijelzőn egy minuszjellel (a kijelző bal felső sarkában).	

MEJEGYZÉS:	
Amikor leveszi a tartót (1.) a mérlegről, a tartó súlya lesz látható a kijelzőn egy minuszjellel (a kijelző bal felső sarkában).	

	10
--	----

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

تعليمات الاستخدام	
لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.	
لا تلتقي أبداً بالبطاريات في النار. لمة خطر الانفجار!	
احفظ البطاريات بعيداً عن مثاقيل الأطفال. فهي ليست لعبة.	
يمكن إلقاء البطاريات بما يشك خطراً على الحياة. عند إلقاء البطارية، استدع إلى إدارة البلدية على الفور.	
لا تلتصق البطارية بقوة.	
تقادي ملامستها للأجسام المعدنية (الغواتيه، والمسامير، والبراغي، وغيرها). يوجد خطر حدوث دائرة صغرى قد تتسبب الدائرة القصيرة.	
في أن تتسبب البطاريات ساخنة جداً أو في احتمال اشتعالها. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.	
في حالة إذا ما حدث تسرب بالبطارية، فلا تسمح عينيك أو الأغشية المخاطية ببديك وبها آثار السائل. في حالة الملامسة، اغسل بيدك، واشطف عينيك بماء نظيف، وفي حال استمرار الأعراض، استدع المشورة الطبية.	

Használati utasítás	
Minimum 1 kg (2,2 lb) és legfeljebb 40 kg (88,2 lb) súlyú tárgyakat mérhet meg. A kijelző 0,1 kg (lb) lépésekben jeleníti meg a mérést.	

Mérés</
